

Chargeur sans fil multifonction YZ-6, manuel d'utilisation

1. Image d'apparence



2. Alimentation électrique :

2.1 Insérez l'extrémité USB du câble de charge dans l'adaptateur secteur, le Type-C port dans le produit et le voyant d'alimentation rouge s'allume.

2.2 Le produit entre dans l'état de fonctionnement normal et entre dans l'état de veille une fois tous les voyants allumés, la valeur par défaut est 06:00.

2.3 La détection de température commence à fonctionner et la valeur de température est affiché.

3. Partie de chargement sans fil :

3.1 Puissance de sortie : 15 W

3.2 Mode d'affichage du voyant lumineux : allumez l'appareil, le voyant vert clignote

2 fois, passer en veille, pas de lumière ; charge : le voyant vert est toujours allumé ;

complètement chargé : le voyant ne s'allume pas ; FOD : le voyant vert clignote.

3.3 Spécifications :

Entrée : 5 V/3 A 9 V/3 A

Puissance de sortie de charge sans fil : 15 W (MAX)

Efficacité de charge : 75 %

Distance de transmission de charge sans fil : ≤ 5 mm

Adaptateur secteur : QC3.0, 9 V/3 A

4. Réglages de l'horloge, de l'année et de la date :

4.1 Fonction des boutons : 6 boutons       (de gauche à droite : puissance, mode, réveil, bouton moins, bouton plus, bouton lumière), lorsque l'opération est valide, il y aura un bip (bip) en même temps.

4.2 Fonction marche/arrêt : Appuyez sur le bouton  d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes pour allumer/éteindre.

4.3 Réglage de l'heure : Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pour accéder au réglage de l'heure/de l'alarme/de la date, boucle, et quitter et enregistrer automatiquement s'il n'y a aucune opération dans les 10 secondes;

(1) Réglage de l'heure : Appuyez sur  les touches pour entrer dans l'ordre : heure (heure → minute) → réveil (heure → minute) → année (par défaut 2021) → date (mois et jour,

par défaut 01, 01) → cycle, la seconde du milieu deux heures et le réglage associé

le numéro clignote en même temps, appuyez sur la touche / pour augmenter ou diminuer

la valeur temporelle, elle quittera automatiquement et enregistrera s'il n'y a aucune opération

dans les 10 secondes ;

(2) Appuyez et maintenez  le bouton pendant plus de 2 secondes pour allumer et éteindre le réveil;

(3) Son d'alarme : sonnerie (double son « di-di », 1 fois par seconde) pendant 25 secondes, arrêtez-vous pendant 10 secondes, puis sonnez pendant 25 secondes ; il s'éteindra automatiquement après un total de 2 cycles ;

(4) Lorsque le réveil sonne, appuyez brièvement sur la touche ou  la clé pour tourner éteignez le réveil et appuyez longuement    la clé pour désactiver l'alarme horloge;

(5) Lorsque le réveil sonne, le voyant d'alarme clignote également à la même temps : allumé et éteint une fois par seconde ;

5. Commutation du système :

5.1 Changement de système horaire : Appuyez brièvement sur la touche pour basculer entre 12H et Systèmes 24H, l'interface de l'horloge affiche 24H et 12H, le temps d'affichage est de 1 seconde, et le système par défaut est 24H ;

5.2 Système de température : Affiche uniquement les degrés Celsius (°C).

6. Allumez et allumez la lumière ambiante :

6.1 Lumière ambiante : Appuyez brièvement  sur la touche pour allumer la lumière ambiante et allumez la lumière, l'ordre est : forte luminosité (100 %), moyenne luminosité (75 %), faible luminosité (25%) ;

6.2 La valeur par défaut est la mise en surbrillance.

7. Dimensions extérieures :

