

MANUEL D'UTILISATION



JOUEUR

SF3000

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ENTièrement AVANT UTILISATION ET CONSERVEZ-LE BIEN POUR UNE ASSISTANCE FUTURE EN CAS DE BESOIN.

REMARQUES IMPORTANTES : CE PRODUIT EST UNE SORTE D'ÉMULATEUR DE JEU QUI EST COMPOSÉ DE MILLIERS DE TYPES DE JEUX DIFFÉRENTS BASÉS SUR DIFFÉRENTES PLATEFORMES SYSTÈMES. EN RAISON DE NOMBREUX FACTEURS, IL N'EST PAS POSSIBLE DE GARANTIR QUE CHAQUE JEU PUISSE ÊTRE JOUÉ, FONCTIONNE, FONCTIONNE OU S'EXÉCUTE PARFAITEMENT. SI UN CERTAIN JEU NE PEUT PAS ÊTRE JOUÉ OU EXÉCUTE OU PRÉSENTE UN BUG, NOUS LE CONSIDÉREONS COMME NORMAL ET RENONCERONS À JOUER À CE JEU

<1>

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROCESSEUR	DOUBLE CŒUR, 1,2 Go
DDR3	2 Go
ÉCRAN	ÉCRAN LCD IPS OGS 4,5"
BATTERIE AU LITHIUM RECHARGEABLE	3000 mAh
AUTONOMIE DE LA BATTERIE	5 à 7 HEURES
ALIMENTATION DE LA CONSOLE	5 V à 2 A
CHARGEUR (si disponible)	ENTRÉE : 100 à 240 V, 50/60 Hz
	SORTIE : 5 V à 2 A

<2>

CONTENU DE L'EMBALLAGE



1 CONSOLE



1 CARTE MICRO-SD(TF)



1 CÂBLE DE CHARGEMENT USB TYPE-C



1 MANUEL



1 BOUTON D'ACTION L1

2 MARCHÉ/ARRÊT

3 EMPLACEMENT POUR CARTE TF

4 PORT CC/OTG

5 PRISE POUR ÉCOUTEURS

6 VOLUME +/-

7 BOUTON D'ACTION R1

8 VOYANTS LUMINEUX

9 BOUTONS DIRECTIONNELS

10 MANETTE DIRECTIONNELLE

11 BOUTON DE SÉLECTION

12 BOUTON DÉMARRER

13 BOUTONS D'ACTION

14 MANETTE D'ACTION

15 BOUTON D'ACTION R2

16 SUPPORT DROIT

17 SUPPORT GAUCHE

18 BOUTON D'ACTION L2

Remarque

- Lorsque le produit fonctionne SANS charge, le voyant indique comme suit :

Rouge : 0 % à 24 %

Violet : 25 % à 74 %

Blanc : 75 % à 100 %

- Lorsque le produit fonctionne PENDANT la charge, le voyant indique comme suit :

Rouge clignotant : 0 % à 24 %

Clignotement alterné entre rouge et violet : 25 % à 49 %

Violet : 50 % à 74 %

Clignotement alterné entre violet et blanc : 75 % à 99 %

Blanc fixe : 100 %

DESCRIPTION DES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- BOUTONS D'ACTION (A B X Y) : La fonction de chaque bouton peut varier en fonction de la programmation de chaque jeu.
- BOUTON « A » : Appuyez pour « ENTRER/CONFIRMER/DÉMARRER ».
- BOUTON « B » : Appuyez pour « RETOUR/RETOUR EN ARRIÈRE ».
- BOUTON « X » : Dans la fenêtre de la liste des jeux, appuyez pour ajouter le jeu sélectionné au dossier « FAVORI » et appuyez à nouveau pour le supprimer.
- BOUTON « Y » : Dans la fenêtre de la liste des jeux, appuyez pour accéder à la fenêtre de RECHERCHE DE JEUX. Ensuite, déplacez-vous jusqu'à la lettre souhaitée sur le clavier et appuyez sur le bouton « A » pour confirmer la saisie, puis appuyez sur le bouton « Y » ou « B » pour supprimer la saisie.
- L1/R1 : appuyez pour tourner la page de l'écran vers la gauche et la droite.
- BOUTONS COMBINÉS : appuyez simultanément sur « SÉLECTIONNER + DÉMARRER » pour exécuter des fonctions telles que : QUITTER, REPRENDRE, SAUVEGARDER et CHARGER la progression du jeu.
- Port USB TYPE-C : outre le chargement de la batterie, il existe une fonction OTG telle que la RECHARGE D'URGENCE pour les appareils avec alimentation 5 V comme les téléphones portables et la fonction de connexion d'un joystick supplémentaire (filaire ou sans fil).
- AUTRES FONCTIONS : prise en charge de films, de musique, de visualisation de photos, de livres électroniques, multilingue...

- Veuillez NE PAS démonter ni essayer de réparer le produit et ses pièces et composants à votre propre discrétion.
- Évitez les éclaboussures de liquide sur le produit et ses pièces et composants.
- Veuillez NE PAS ranger le produit dans un endroit humide, poussiéreux ou sale.
- Veuillez éteindre le produit lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez toujours le produit UNIQUEMENT dans un endroit bien ventilé et bien éclairé.
- Veuillez NE PAS utiliser le produit pendant une longue période sans interruption. Il est recommandé de faire une pause de 10 à 15 minutes toutes les heures de jeu.
- En cas de somnolence, de faiblesse, de fatigue ou d'épuisement, veuillez IMMÉDIATEMENT cesser d'utiliser le produit et vous reposer. Ou consultez un médecin si vos yeux sont inconfortables.
- Gardez le produit et tous les autres accessoires hors de portée des enfants de moins de 6 ans pour éviter tout accident.
- Il est recommandé d'utiliser le produit sous la surveillance d'un adulte.
- Âge recommandé : 6 ans et plus.

N° D'ARTICLE : SF3000
FABRIQUÉ EN CHINE

