User Manual

Consignes de sécurité

- N'allumez pas et n'utilisez pas l'appareil avant d'avoir lu le manuel d'instructions.
- Ne regardez pas directement dans l'objectif cela peut endommager les yeux.
- Ne laissez pas les enfants s'approcher du projecteur car ils pourraient regarder directement l'objectif.
- N'allumez pas le projecteur avant de le connecter à d'autres composants.
- N'essayez pas de démonter la machine, si le démontage présente des risques de sécurité, vous ne serez pas responsable.
- Ne couvrez pas les environs du projecteur avec des matériaux mous tels que des couvertures, et il est recommandé de placer l'appareil sur une table pour l'utiliser.
- N'utilisez pas le projecteur dans un environnement humide, ne placez pas de liquide sur ou à proximité du projecteur. Veuillez débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale si le projecteur surchauffe et que de la fumée apparaît.
- Ne bloquez pas l'entrée d'air et assurez-vous que le projecteur est placé dans un endroit bien ventilé.

Bureau Android

Sélectionnez l'icône des différents menus pour accéder à l'interface de l'application à partir de l'utilisateur interface.



Mes applications

Sélectionnez l'application que vous souhaitez utiliser.



Déposer Directeur

Vous pouvez afficher les périphériques de stockage externes tels que les clés USB



dans le gestionnaire de fichiers.

Mise à jour du système d'exploitation

Vous pouvez consulter les informations sur la version du micrologiciel et les mises à jour du système seront envoyées lorsque vous serez connecté à Internet. Suivez les



instructions du système pour effectuer la mise à jour.

Projection

Correction de la distorsion trapézoïdale

Sur la page d'accueil, sélectionnez et cliquez sur l'icône d'étalonnage, elle effectuera d'abord l'étalonnage du trapèze, puis vous pourrez choisir **« Manuel »** pour l'étalonnage manuel à quatre points ou **« Terminé »** pour terminer l'étalonnage.





Mode de projection

Sélectionnez et entrez dans « Mode de projection », il existe quatre options : « Avant », « Arrière », « Avant/À l'envers » et « Arrière/À l'envers » .



Pourcentage d'écran

Sélectionnez et entrez dans l' option « **Pourcentage d'écran** » et utilisez les touches « **haut, bas, gauche et droite** » de la télécommande pour régler le zoom de l'affichage, la touche « **menu** » peut réinitialiser l'effet d'affichage et utilisez la touche « retour » pour revenir à l' interface « **Paramètres** » pour enregistrer l'effet de réglage.



Paramètres

Connexion réseau

Sélectionnez et cliquez sur l'icône Wi - Fi , Dans l'interface des paramètres Wi-Fi , sélectionnez le réseau Wi-Fi cible dans la liste des réseaux disponibles. Si le réseau est chiffré, vous devrez saisir le mot de passe.



Réinitialiser

- Entrez dans **Paramètres > à propos**.
- Sélectionnez « **Restaurer les paramètres d'usine** » et suivez les instructions à l'écran pour terminer la réinitialisation du système.

Miroir et moulage

Veuillez connecter **le** projecteur au **même point d'accès Wi - Fi** que votre téléphone portable, tablette ou un ordinateur portable.

Miroir

- Androïde
 - a) À l'aide du projecteur, ouvrez Miracast et attendez l'invite de connexion.
 - b) Sélectionnez le périphérique de projection dans la liste du système de mise en miroir d'écran pour démarrer la mise en miroir d'écran.



• iOS

- a) À l'aide du projecteur, ouvrez ApowerMirror et attendez l'invite de connexion.
- b) Sélectionnez le périphérique de projection dans la liste du système de mise en miroir d'écran pour démarrer la mise en miroir d'écran.



Casting

- À l'aide du projecteur, ouvrez ApowerMirror et attendez l'invite de connexion.
- Ouvrez une application vidéo, lisez la vidéo que vous souhaitez mettre en miroir.
- Appuyez sur l'icône de diffusion dans la partie supérieure de la vidéo pour



démarrer la mise en miroir.



Jeu

Insérez la carte TF dans le connecteur 2,4G, puis insérez le connecteur 2,4G dans le port USB du projecteur .

Contrôleur Représentation



Interface de jeu

• Sur la page d'accueil, sélectionnez et cliquez sur **JEU** pour accéder à l'interface du



jeu.

- En sélectionnant différents émulateurs, entrez des interfaces pour différents types de jeux.
- Après avoir accédé à la liste des jeux, appuyez sur **A** pour sélectionner le jeu et

- Caller of the	0001.Knights of Valour
	0002.Oriental Legend
PUSH STARY BUTTON	(0003.Warriors Of Fate
C SYJ ALL FIGHTS ADDRESS OF GRAVEN	(0004.Warriors of Fate
	0005.Wofa Ii
	0006.Burning Fight
	(0007.Dinosaurs
CRATT 7	(0008.Hook
Press Start+Select t	o set the game

appuyez sur B pour revenir au niveau précédent.

• Après être entré dans le jeu, appuyez sur **SELECT+START** pour accéder aux



paramètres du menu.

• Sur la page de l'émulateur de jeu, appuyez sur L2 + R2 pour entrer dans l'interface



de recherche .

• Dans le jeu, appuyez sur **SELECT+START** pour accéder aux paramètres, puis sélectionnez « **Quitter le jeu** » pour quitter le jeu.



Méthodes de dépannage courantes

- Si le produit ne parvient pas à se connecter à Internet, vérifiez le réseau connexion et assurez-vous que les paramètres du réseau sans fil sont corrects.
- Si vous rencontrez des problèmes ou des anomalies de sortie audio, vérifiez le connexion audio et régler les paramètres de volume.
- S'il n'y a pas d'affichage ou des anomalies d'affichage, assurez-vous que la connexion HD MI est sécurisée et essayez de remplacer le câble HDMI.
- Si le produit ne s'allume pas, vérifiez la connexion électrique et assurez-vous que la prise de courant fonctionne correctement.

• Pour d'autres problèmes, veuillez vous référer au manuel d'utilisation ou contacter le le personnel compétent pour obtenir de l'aide.

Avis de non-responsabilité

Notre société se réserve le droit d'apporter des modifications au contenu de ce manuel d'instructions sans préavis . Merci de votre compréhension.

Contactez-nous

Bonjour, si vous rencontrez des problèmes d'utilisation, ou avez des suggestions et des demandes de fonctionnalités pour ce produit, veuillez nous contacter, nous vous aiderons à le résoudre dans **les informations de**

contact

• Adresse e-mail : support@szhxws.com