



MANUEL R36S

Instructions RGB 20S



Description fonctionnelle



Description des touches de combinaison

Réglage de la luminosité --- R3 + HAUT/BAS

Enregistrer/Lire la partie ----- SÉLECTIONNER+L1/R1

Emplacement de sauvegarde ----- SÉLECTIONNER+HAUT/BAS

Quitter le jeu ----- SÉLECTIONNER+DÉMARRER

Entrer dans ESTROARCH ----- SÉLECTIONNER+X/L3+R3

Mettre le jeu en pause ----- SÉLECTIONNER+A

Redémarrer le jeu ----- SÉLECTIONNER+B

Instructions spéciales

Description de la mise sous/hors tension et de la carte mémoire

1. Vous devez insérer la carte système dans la position TF1-OS avant de démarrer, puis appuyer sur la touche d'alimentation pour allumer et accéder au système.
2. Insérez la carte de données de jeu copiée dans la position TF2-GAME. Après avoir démarré le système, sélectionnez (OPTIONS-AVANCÉ-PASSER SUR SD2 POUR LES ROMS) et affichez le contenu de la carte de jeu après l'exécution.

Instructions d'avertissement

Sans carte système, l'appareil s'allumera uniquement en jaune sans affichage d'image. À ce stade, vous devez insérer la carte système et appuyer sur la touche de réinitialisation pour accéder au système.

Si le logiciel configure SD2, retire TF2-GAME et s'allume, il semblera également que le système ne se réveille pas.

Instructions de charge

1. Lorsque le voyant rouge de l'hôte clignote, veuillez charger à temps. Après avoir connecté le courant continu pour charger, le voyant reste rouge
1. Si le voyant rouge commence à clignoter et que la charge n'est pas effectuée à temps, l'hôte s'éteindra automatiquement après environ une heure de service. Appuyez sur la touche d'alimentation pendant 12 secondes jusqu'à ce que le voyant vert s'éteigne et que la charge soit terminée. Après environ une heure, l'appareil s'allumera normalement. Veuillez donc le charger à temps

Paramètres classiques

64 bits Cortex-A7 à quatre cœurs Processeur 1,5 GHz	Charge rapide 5 V 2 A	Structure de déclenchement nouvelle sensation
Écran HD 3,5 pouces 640 x 480	Double carte TF Prend en charge jusqu'à 256 Go	10 émulateurs

Liste de configuration

Console de jeux vidéo	*1
Ligne de données Type-C	*1
Certificat	*1
Description du produit	*1