


Projecteur intelligent



Guide d'installation rapide




Attention

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le pour référence future.


1. Le projecteur n'est ni étanche à la poussière ni à l'eau.
2. Afin de réduire les risques d'incendie et de choc électrique, n'exposez pas le projecteur à la pluie et au brouillard.
3. Veuillez utiliser l'adaptateur secteur d'origine. Le projecteur doit fonctionner sous l'alimentation nominale spécifiée.
4. Lorsque le projecteur fonctionne, veuillez ne pas regarder directement dans l'objectif, la forte lumière fera clignoter vos yeux et provoquera une légère douleur. Les enfants doivent utiliser le projecteur sous la surveillance d'adultes.
5. Ne couvrez pas les bouches d'aération du projecteur. Le chauffage réduira la durée de vie du projecteur et entraînera un danger.
6. Nettoyez régulièrement les bouches d'aération du projecteur, sinon la poussière peut provoquer un dysfonctionnement du refroidissement.
7. N'utilisez pas le projecteur dans un environnement gras, humide, poussiéreux ou enfumé. L'huile ou les produits chimiques provoqueront un dysfonctionnement.
8. Veuillez manipuler avec soin lors d'une utilisation quotidienne.
9. Veuillez couper l'alimentation si le projecteur est hors d'usage pendant une longue période.
10. Il est interdit aux non-professionnels de démonter le projecteur à des fins de test et de maintenance.

Description de la structure

Ce manuel est uniquement à titre de référence. Il est sujet à changement sans préavis. Hotack se réserve le droit d'interprétation finale.




Composant et fonctions distants



Basculez dans les applications

Cliquez sur « Mes applications » pour afficher les programmes installés, cliquez sur l'icône du programme pour basculer entre les applications. Accédez à « Mes applications », cliquez sur OK pour entrer. Toutes les applications peuvent être clairement distinguées des icônes.



Paramètres

Entrez pour configurer le réseau, Bluetooth, la langue, autre Réglage, projection, audio, date et heure




Paramètres réseau

Paramètres - Paramètres réseau - Paramètres WIFI, WIFI « ON », sélectionnez l'ID WIFI objectif et saisissez le mot de passe pour vous connecter à Internet.




Paramètres BT

Paramètres - Paramètre BT, BT « ON », cliquez sur Actualiser l'appareil et choisissez l'appareil objectif à associer.




Paramètres de langue

Paramètres - Paramètres de langue, entrez pour configurer la langue et sélectionnez la méthode de saisie.




Autre paramètre

Paramètres - Autre paramètre, entrez pour obtenir les paramètres de l'application, les paramètres de réinitialisation d'usine et les avis des développeurs.




Paramètres de projection

Paramètres - Paramètres du projecteur, entrez pour configurer le mode de projection, correction trapézoïdale.




Paramètres audio

Paramètres - Paramètres audio, entrez pour régler le volume.



Réglage de la date et de l'heure

Paramètres - Paramètres de date et d'heure, entrez pour configurer le fuseau horaire, le format d'heure, le format de date, la date et l'heure.



Signal

Après avoir connecté le projecteur à un autre périphérique de sortie, entrez HD ou Audio/ Vidéo.




Miracast


Assurez-vous que les appareils Android (téléphone, tablette, etc.) se trouvent sur le même réseau local sans fil local que ces appareils.

Opérations sur les appareils :

Écran d'accueil → Mes applications → Miracast → Ouvrir le service Miracast → Activez la mise en miroir du téléphone → Connexion



Opérations sur les appareils téléphoniques Android



Diffusion

Assurez-vous que les appareils Apple (iphone, pad, ect) se trouvent sur le même réseau local sans fil local que ces appareils.

Opérations sur les appareils :

Écran d'accueil → Mes applications → Air pin → Service de broches Open Air → Activez la mise en miroir du téléphone → Connexion



Opérations sur les appareils iPhone



Consignes de sécurité

• Veuillez prêter attention aux informations importantes liées au fonctionnement et entretien du projecteur. Vous devez lire attentivement ces informations pour éviter les problèmes. Le respect des instructions de sécurité augmentera la durée de vie du projecteur.

• Veuillez consulter le personnel qualifié pour les services d'installation et de réparation, et n'utilisez pas de fils ni d'accessoires endommagés, et autres périphériques.

• Le projecteur doit être tenu à l'écart des produits inflammables, explosifs, fortes interférences électromagnétiques (grandes stations radar, centrales électriques, sous-stations), etc. Forte lumière ambiante (éviter la lumière directe du soleil), etc.

• Ne couvrez pas les bouches d'aération du projecteur.

• Veuillez utiliser l'adaptateur secteur d'origine.

• Maintenez une ventilation adéquate et assurez-vous que les événements ne sont pas couverts pour éviter la surchauffe du projecteur

• Lorsque le projecteur fonctionne, veuillez ne pas regarder directement dans l'objectif, la forte lumière fera clignoter vos yeux et provoquera une légère douleur.

• Ne pliez pas et ne faites pas glisser le cordon d'alimentation.

• Ne placez pas le cordon d'alimentation sous le projecteur ou tout autre objet lourd.

• Ne couvrez pas d'autres matériaux souples sur le cordon d'alimentation.

• Ne chauffez pas le cordon d'alimentation.

• Évitez de toucher l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.

Désavouer

Ce manuel contient des instructions générales. Les images et les fonctions contenues dans ce manuel doivent être soumises au produit réel. Notre entreprise se consacre à améliorer les performances des produits, nous nous réservons le droit de modifier les fonctions et l'interface du produit décrit dans ce manuel sans préavis.

Veillez conserver votre appareil correctement. Nous ne sommes pas responsables de toute perte causée par un mauvais fonctionnement du logiciel/matériel ou une réparation ou toute autre raison. Nous ne sommes pas responsables de toute perte résultant de réclamations de tiers.

Ce manuel a été soigneusement vérifié par un ingénieur professionnel, veuillez comprendre toute omission inévitable.

Déclaration FCC

1.Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1)Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

2. Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un installation résidentielle.

Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être déterminées en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

• Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.

• Augmenter la séparation entre l'équipement et le destinataire.

• Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

• Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté, pour aider.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et ton corps.



Attention:

Veuillez ne pas regarder directement dans l'objectif lors de la projection afin d'éviter que la forte lumière ne nuise à vos yeux. Les enfants doivent utiliser le projecteur sous la surveillance d'adultes.