

MODE D'EMPLOI

Mode d'emploi

1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché avant de démarrer l'appareil anti-moustiques. Lorsque le ventilateur et la lumière LED se mettent en marche, débranchez le cordon d'alimentation pour arrêter l'appareil.
2. Pour nettoyer les restes de moustiques, veuillez d'abord éteindre l'appareil, puis le soulever d'une main et le placer au-dessus d'une poubelle (afin d'éviter que les moustiques ne tombent au sol). De l'autre main, retournez l'appareil pour retirer les moustiques.
3. Après avoir nettoyé les moustiques, vous pouvez les remettre directement dans l'appareil et les réutiliser dans l'environnement de l'appareil anti-moustiques.

Principe de fonctionnement

Ce produit est un destructeur de moustiques photocatalytique. La lampe utilise des LED pour attirer les moustiques près de la source lumineuse. Le ventilateur produit un flux d'air qui aspire rapidement les moustiques contenus dans l'appareil, puis les déshydrate et les tue. Ce procédé de lutte contre les moustiques est non toxique, sans fumée et sans odeur.

Points importants

1. Éteignez la lumière ou réduisez-la dans les zones infestées de moustiques lorsque vous utilisez l'appareil anti-moustiques et évitez toute interférence d'autres sources lumineuses (comme la lumière du soleil, les téléviseurs, la lumière extérieure des fenêtres, etc.). Évitez les courants d'air forts (comme les ventilateurs, les climatiseurs, etc.) soufflant directement sur l'appareil. Pour une efficacité optimale, utilisez-le dans un espace clos, en l'absence de toute personne.
2. Il est strictement interdit de fixer la source lumineuse pendant une période prolongée lorsque le produit est en marche afin d'éviter l'éblouissement.
3. Pendant l'utilisation, placez l'appareil anti-moustiques hors de portée des enfants. Ne mettez pas vos doigts ni d'objets métalliques à l'intérieur afin d'éviter tout accident.
4. Si le cordon d'alimentation ou le ventilateur est endommagé, veuillez le faire réparer ou remplacer par un professionnel afin d'éviter tout danger.
5. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, veuillez débrancher la prise et la ranger correctement.

Paramètres du produit

Alimentation : CC 5 V 0,1 A
Fréquence nominale : 50 Hz
Puissance nominale : 5 W
Surface applicable : 50-100 m²

CERTIFICAT
Inspecteur : 08 _____
Date de fabrication : _____