


# Perche à selfie

Manuel d'utilisation

S03



# Compatible



ios



Android

# Mode d'emploi

1. Appuyez longuement sur le bouton de la télécommande pour

allumer l'appareil. Le voyant LED commencera à clignoter.

Recherchez et associez le nom Bluetooth « SelfieCom »

à votre téléphone portable. Le voyant LED cessera de

clignoter une fois la connexion établie.

2. Appuyez sur le bouton de la télécommande pour prendre des photos. Le

voyant LED clignote une fois par clic.

3. Le déclencheur à distance s'éteindra automatiquement

au bout de 5 minutes s'il n'est associé à aucun téléphone.

4. Le déclencheur à distance se mettra automatiquement

en veille au bout de 10 minutes s'il n'est

pas utilisé et s'éteindra automatiquement au bout de 10


minutes s'il n'est pas activé en mode veille.

5. Appuyez longuement sur le bouton de la télécommande pendant 3

secondes pour éteindre manuellement


# Retirer la télécommande

Tirez sur le poteau en acier inoxydable et faites glisser la télécommande vers le haut




# Clip rotatif à 360°

Retournement libre. Prenez des photos  
sous plusieurs angles. Prenez des photos plus  
librement




# Comment ouvrir un trépied

Ouvrez-le en position de la poignée et il passera en mode trépied



# Support remplaçable

Dévissez la vis, retirez la pince du téléphone, remplacez-la par le support GoPro et fixez-la



# Spécifications

Matériau : acier inoxydable

Support de fixation : 6,1 à 9,7 cm

Longueur rétractée : 18,5 cm

Poids net : 115 grammes

Pile : CR1632 (remplaçable)



## RAPPEL

Cette perche à selfie est compatible avec Android 4.2.2 et iPhone iOS 5.0 et versions ultérieures (appareils Android : accédez aux paramètres de l'appareil photo et assurez-vous que votre touche de volume fonctionne par défaut ou capture pour garantir le bon fonctionnement de notre déclencheur à distance).

**Merci pour votre soutien !**

**FC CE  RoHS **